

DELTA®-S_d-FLEXX

Verlegehinweise

- 1. Dachdeckung und alte Dämmung entfernen. Wenn Nägel oder Schrauben der Innenbekleidung sichtbar werden, muss eine deckende Trittschall-Dämmplatte eingelegt werden. Ansonsten kann DELTA®-S_d-FLEXX direkt auf der Innenbekleidung verlegt werden.
- 2. Die Bahn parallel zur Traufe über den Sparren ausrollen und die Sparrenfelder spannungsfrei auslegen. Längs der Sparren wird DELTA®-S_d-FLEXX mit Spalierlatten fixiert.
- 3. Auf eine Bahnenüberlappung von 10 cm achten. Den Überlappungsrand mit DELTA®-MULTI-BAND luftdicht verkleben.
- 4. In Anschlussbereichen (z. B. Traufe, Kamin, Dachflächenfenster) DELTA®-S_d-FLEXX mit DELTA®-THAN und Spalierlatten oder DELTA®-KOM-BAND luftdicht anschließen. Rohrdurchgänge werden mit dem DELTA®-FLEXX-BAND abgedichtet.
- 5. Dämmung auf Sparrenfeldbreite (+ 1 cm) zuschneiden und einlegen.

Eine detaillierte Verlegeanleitung für DELTA®-S_d-FLEXX können Sie im Internet unter der Adresse www.doerken.de per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.



Fax: 0 23 30/63-355

Dörken GmbH & Co. KG
 Wetterstraße 58
 58313 Herdecke

Ausschreibung DELTA[®]-S_d-FLEXX

Position	Anzahl	Leistung	Einheitspreis	Gesamtpreis
1 m ²	<p>DELTA[®]-S_d-FLEXX aus Polyamid mit flexiblem S_d-Wert 0,2 m/5 m (Hersteller: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke) als Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht bei der Umdeckung von außen in Sparrenfelder einlegen und nach Herstellerangaben befestigen. Fixierung seitlich an den Sparren mit Spaltlatten/Spalierlatten. Überdeckungen sind mit DELTA[®]-MULTI-BAND luftdicht zu verkleben.</p> <p>Brandverhalten Brandklasse E, EN 13501-1, schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102</p> <p>Reißkraft ca. 130/125 N/5 cm entsprechend EN 12311-2</p> <p>S_d-Wert ca. 5 m in trockener Umgebung ca. 0,2 m in feuchter Umgebung</p> <p>Gewicht ca. 60 g/m²</p>		
2 lfm	Luftdichten Anschluss von DELTA [®] -S _d -FLEXX an Mauerwerk der Traufe oder des Ortgangs mit DELTA [®] -THAN herstellen.		
3 Stück	Luftdichten Anschluss von DELTA [®] -S _d -FLEXX an Dachflächenfenster oder Kamin einschließlich aller Verklebungen herstellen.		